

エコバンド(グラスファイバータイプ) 商品説明書

特長

2段階に長さが調節できるので、多くのパレットサイズに対応が可能です

製品



畳んである状態



小さいパレット時の
完成型荷姿



大きいパレット時の
完成型荷姿

小さいパレットでの使い方(1100×900 ・ 1100×1100)



先端部分を荷物に
はさみ仮止めをします



先端のポール部を通し
テンションをかけなが
ら固定します



折り返し部を伸ばし、
正面部をカバーしま
す。



パレットに 装着完了

大きいパレットでの使い方(1200×1200 ・ 1400×1100)



小さいパレットの際、
カバーとして使った部分
を延ばし生地を張ります



取手部をポール部の
中に通します



取手を引き、面ファス
ナーを貼り付けます



パレットに 装着完了